





	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6	DT7	DT8	DT9	DT10	DT11	DT12	DT13	DT14
滤芯马达	+													
转子泵马达		+												
后门锁紧油缸缩（后门开启）			+											
后门锁紧油缸伸（后门关闭）				+										
罐体举升油缸伸（罐体举升）					+									
罐体举升油缸落（罐体下落）						+								
电缆马达逆时针旋转							+							
电缆马达顺时针旋转								+						
吊臂旋转马达顺时针旋转									+					
吊臂旋转马达逆时针旋转										+				
伸缩油缸伸											+			
伸缩油缸缩												+		
变幅油缸伸													+	
变幅油缸缩														+